

Краткое руководство по настройке MOD-500 Fagor.

Ниже приведен цикл программирования MOD-500, все значения, отображаемые дисплеем оригинальны и свойственны только определенному режиму.

Подключите устройство к сети переменного тока, на дисплее отобразится номер выходного канала: "NN" и через минуту ожидания появится "--".

Пример установки выходного канала: в диапазоне MB, девятый канал, в стандарте SECAM D/K (далее темным тоном выделены требуемые параметры меню):

Вход в режим настроек и разблокирование: включается одновременным нажатием кнопок "-" и "+". Удерживайте несколько секунд нажатыми обе кнопки, пока на дисплее не появится символ "b5". Для выхода из режима настроек и блокирования меню настроек повторите операцию.

Начало цикла программирования.

- чтобы изменить ТВ стандарт, нажмите кнопку "+" (смотрите таблицу)

d6	i6	L6	b5	A5	U4	L4
----	----	----	----	----	----	----

Нажатием кнопки "+" выберите: d6. Здесь можно закончить цикл программирования, поскольку остальные параметры заводских настроек можно оставить без изменения.

- Нажмите кнопку "-" для перехода в раздел меню "Тест-генератор":

no	ES
Генератор. Выключен	Генератор. Включен

Кнопкой "+" выберите нужный режим (Вкл. при настройке и проверке работы модулятора, **Выключено** при эксплуатации модулятора)

- Нажмите кнопку "-" для перехода в раздел "Отклонение несущей видео":

0	-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,,1,2,3,4,5,6,7..8, 9
---	---

Кнопкой "+" осуществите подстройку по необходимости.

- Нажмите кнопку "-" для перехода в раздел "Отношение несущих видео/аудио":

12	16
----	----

Кнопкой "+" выберите: 12

- Нажмите кнопку "-" для перехода в раздел "Отключение вых. сигнала"

on	oF
Вкл.	Выкл.

Кнопкой "+" выберите: внутренний модулятор Вкл./Выкл.

Окончание цикла программирования.

Настройки выходного канала (за исключением его номера) закончены.

Для выхода из режима программирования одновременно нажмите кнопки "-" и "+".

Номер выходного канала после установки ТВ стандарта соответствует первому каналу и может быть изменен в нормальном режиме кнопками "+" и "-". Выберите канал таким образом, чтобы он располагался через канал от уже занятых каналов, принимаемых вашим ТВ (напр. 7, **9**, 11).

Gracias por elegir el producto de **Fagor Electronica**.